




Porttelefon


Systemet möjliggör röstkommunikation mellan porttelefonen i lägenheten och porttelefonen vid entréporten. Entréporten kan öppnas från lägenheten eller direkt från entrépanelen.



Öppning från lägenhetens porttelefon:

Alt. 1: Lägenhetslista

Välj med   lägenhetsinnehavarens namn och lägenhetsnummer. Tryck


. Systemet ringer upp lägenheten. Lägenhetsinnehavaren aktiverar portens lås. Porten kan öppnas.

Alt. 2: Portkod

Knappa in lägenhetens 3-siffriga portkod. Systemet ringer upp den utvalda lägenheten (efter 3 sek). Lägenhetsinnehavaren aktiverar portens lås. Porten kan öppnas.

Öppning från entrédörrens porttelefon:

Knappa in lägenhetens 3-siffriga portkod (t.ex. "001").

Tryck  och knappa in 4-siffrig PIN som tilldelats varje lägenhet. Entréportens lås aktiveras. Porten kan öppnas.